

2011 年悦达起亚_K5 驱动轴与车桥

摘要:

该文档主要描述 2011 年悦达起亚_K5 前桥、后桥驱动轴的拆卸和安装

关键字:

前轮毂/转向节部件 后轮毂-载体部件 驱动轴 拆卸 安装

LAUNCH

目录

1. 一般事项.....	1
1.1. 规定扭矩：	1
1.2. 规格.....	2
1.3. 润滑油.....	2
1.4. 故障检修.....	3
1.5. 专用工具.....	4
2. 前桥总成.....	5
2.1. 前轮毂/转向节部件.....	5
2.2. 更换.....	6
2.3. 检查.....	10
2.4. 分解.....	11
2.4.1. 拆卸卡环(A)。	11
2.4.2. 从转向节总成上拆卸毂总成。	11
2.4.3. 从轮毂总成上拆卸轮毂轴承内座圈。	12
2.4.4. 从转向节总成上拆卸轮毂轴承外部座圈。	12
2.4.5. 更换新的轮毂轴承.....	12
2.5. 重新装配.....	13
2.5.1. 把轮毂轴承安装到转向节总成上。	13
2.5.2. 把轮毂总成安装到转向节总成上。	14
2.5.3 安装卡环(A)。	14
3. 驱动轴总成.....	15
3.1. 前驱动轴部件位置.....	15
3.2. 前驱动轴部件.....	16

3.3. 更换.....	18
3.4. 检查.....	23
3.5. 分解.....	23
3.6. 重新装配.....	28
4. 后桥总成.....	30
4.1. 后轮毂-载体部件.....	30
4.2. 更换.....	31
4.3. 检查.....	37

LAUNCH