

P2504: 00 充电系统电压输入高故障解析

故障码说明:

DTC	说明
P2504: 00	充电系统电压输入高

注意: 本文档适用于 VIN 码以下列字母开头的车辆:

- JM7 BL12F
- JM7 BL12Z
- JM7 BL14F
- JM7 BL14Z
- JM7 BL22F
- JM7 BL22Z
- JM7 BL24F
- JM7 BL24Z

故障码分析:

检测条件:


- PCM确定发动机运行时发电机输出电压高于18.5V或电池电压高于16V。

诊断支持说明:

- 此为连续检测（其他）。
- MIL不亮。
- 无法得到冻结帧数据（模式2）/快照数据。
- DTC被储存在PCM内存中。

可能的原因:

- 发电机连接器或接线端故障
- PCM连接器或接线端故障
- 发电机接线端D与PCM接线端2AA之间的线束对电源短路
- 发电机故障
- PCM 故障



故障码诊断流程:

- 1) . 确认可提供的相关服务信息，是否有任何相关维修信息？

 - 是：根据可获得的维修信息进行维修或诊断。如果未对汽车进行修理，则执行下一步。
 - 否：执行下一步。

2) . 检查发电机连接器的状况

 - 将点火开关切换至OFF。
 - 断开发电机连接器。
 - 检查是否接触不良（例如销钉损坏/拉出、腐蚀）。
 - 是：维修或更换引线和/或者连接器，然后执行第6步。
 - 否：执行下一步。

3) . 检查PCM连接器状况

 - 断开PCM连接器。
 - 检查是否接触不良（例如销钉损坏/拉出、腐蚀）。
 - 是：维修或更换引线和/或者连接器，然后执行第6步。
 - 否：执行下一步。

4) . 检查发电机控制电路是否对电源短路

 - 发动机与PCM连接器断开。
 - 打开点火开关（发动机关闭）。
 - 测量发电机接线端D（线束侧）与接地体之间是否有电压？
 - 是：修理或更换可能出现电源短路的线束，然后执行第6步。
 - 否：执行下一步。

5) . 检查发电机

- A) . 将点火开关切换至OFF。
- B) . 检查发电机是否存在故障?
 - 是: 更换发电机, 然后执行下一步。
 - 否: 执行下一步。

6) . 确认DTC 故障检修完成

- A) . 确保重新连接所有断开的连接器。
- B) . 使用汽车故障诊断仪清除PCM存储器中的DTC。
- C) . 执行KOER自检。
- D) . 是否存在该DTC的待定码?
 - 是: 更换PCM, 然后执行下一步。
 - 否: 执行下一步。

7) . 将汽车故障诊断仪连接至DLC- 2。

8) . 在车辆得到识别之后, 从汽车故障诊断仪的初始化界面中选择下述项目。

- A) . 如果使用笔记本电脑
 - 选择“自检”。
 - 选择“模块”。
 - 选择“PCM”。
 - 选择“检索CMDTC”。
- B) . 如果使用掌上电脑
 - 选择“模块测试”。
 - 选择“PCM”。
 - 选择“自检”。
 - 选择“检索CMDTC”。

9) . 根据汽车故障诊断仪屏幕上的指示检验DTC。

10) . 按下DTC屏幕上的清除按钮, 以清除DTC。

11) . 是否出现 DTC。

- 是: 执行相应 DTC 检测。
- 否: 检修完成