

5. 防盗报警器操作

5.1 故障阅读

1). 可以用诊断仪读取以下故障，故障列表以指示标题给出：

- 与智能控制盒无通讯的故障；
- CAN 网络故障；
- CAN 网络上的计算机无响应的故障；
- 容积传感器信号故障；
- 与警笛的通讯故障；
- 与警笛的无通讯的故障；
- 警笛的电源故障；
- 计算机内部故障；

2). 如果几个故障代码同时出现，这些故障只会被显示一次。

5.2 参数阅读

1). 可以通过用诊断仪读取下列的参数：

- 汽车设置；
- 参数状态；
- 输入状态；
- 入侵表清零。

5.2.1 汽车设置

名称	参数状态	参数定义
	其他	
国家	瑞士英国	汽车行驶的国家
	瑞典	
防抬升	无/有	防抬升传感器能够检测汽车运动的倾向
	没有指示灯	
指示灯控制	由报警器计算机	指示管理指示灯点亮的计算机
	由智能控制盒计算机	
内部装饰	布料皮革	符合座椅的装饰
容积传感器的灵敏度(℃)	灵敏度1-15	定义容积传感器的功率汽车容积大，灵敏度应该提高

5.2.2 参数状态

- 容积入侵。
- 有点火电源入侵。
- 防抬升入侵。
- 和警笛通讯故障。
- 发动机罩入侵。
- 驾驶员车门入侵。
- 乘客车门入侵。
- 右后门入侵。
- 左后门入侵。
- 后风窗入侵。
- 行李箱入侵。
- 天窗入侵。
- 无入侵。

5.2.3 输入状态

名称	参数状态	参数定义
防抬升监测	无抬升监测到抬升	汽车移动监测信号
发动机罩位置	关闭打开	发动机罩开启或关闭信号
容积停用开关	否是	检验停用开关的运行容量用于检测车里是否有人容积探测或由于驾驶员，或由于门或天窗开启而停用

5.3 执行器测试

可以用诊断仪执行以下测试：

名称	动作说明(时间，频率，循环)	相关信息
警笛激活	操作者必须能够通过手动停止指令在任何时候停止控制	听警笛启动
报警器激活	操作者必须能够通过手动停止指令在任何时候停止控制	检验警笛和危险警报灯的运行

5.4 设置

可以用诊断仪将设置以下参数：

- 汽车设置：
- 报警器设置。