

前悬架

摘要：

本文主要讲述了前悬架的组成、作用以及拆装步骤和维修诊断方法。

关键字：

稳定杆、减振器、前悬臂

LAUNCH

目录

1. 概述.....	1
2. 检查.....	3
2.1 稳定杆.....	3
2.2 衬套.....	3
2.3 支柱减震器.....	3
2.4 前悬臂衬套.....	4
2.5 前悬臂接头.....	4
2.6 车轮螺母和轴承.....	5
3. 即车维修.....	6
3.1 稳定杆和/或衬套.....	6
3.1.1 拆卸.....	6
3.1.2 安装.....	6
3.2 支柱减震器总成.....	8
3.2.1 拆卸.....	8
3.2.2 分解.....	9
3.2.3 组装.....	10
3.2.4 安装.....	12
3.3 车轮轮毂, 车轮螺柱/车轮轴承外侧内圈.....	12
3.3.1 拆卸.....	12
3.3.2 安装.....	14
3.4 前悬臂/衬套.....	16
3.4.1 拆卸.....	16
3.4.2 安装.....	17
3.5 转向节/轴承.....	19
3.5.1 拆卸.....	19
3.5.2 安装.....	20
3.6 拆卸卡环和车轮轴承.....	21
3.7 安装卡环和车轮轴承.....	22
4. 拧紧扭矩规范.....	23
5. 必需的维修材料.....	23
6. 专用工具.....	24