

# P0606 PCM处理器错误故障解析

## 故障码说明：

DTC	说明
P0606	PCM处理器错误

## 故障码诊断流程：

### 注意：

进行故障排除前，记录所有定格数据和所有车载快照，并查看一般故障排除信息。

- 1) . 将点火开关转至ON (II) 位置。
- 2) . 使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- 3) . 将点火开关转至LOCK (0) 位置。
- 4) . 将点火开关转至ON (II) 位置。
- 5) . 等待40 秒钟。
- 6) . 使用汽车故障诊断仪检查是否有临时DTC 或DTC。  
是否显示DTC P0606?  
是 - 转至步骤7。  
否 - 间歇性故障，此时系统正常。
- 7) . 如果PCM 软件版本不是最新，则将其更新或者换上已知良好的PCM。
- 8) . 将点火开关转至LOCK (0) 位置。
- 9) . 将点火开关转至ON (II) 位置。
- 10) . 等待40 秒钟。
- 11) . 使用汽车故障诊断仪检查是否有临时DTC 或DTC。  
是否显示DTC P0606?  
是 - 如果PCM 已经更新，用已知良好的PCM 进行替换，然后转至步骤8。  
如果PCM已经替换，转至步骤1。

否 - 如果PCM 已更新，故障排除完成。如果PCM 已经替换，则更换原来的PCM。如果显示其他临时DTC 或DTC，转至显示DTC 的故障排除。

LAUNCH