

# B1900 通信总线故障（总线关闭）解析

## 故障码说明：

| DTC   | 说明           |
|-------|--------------|
| B1900 | 通信总线故障（总线关闭） |

## 故障码诊断流程：

- 1) . 使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- 2) . 将点火开关转至LOCK（0）位置，然后转回至ON（II）位置。
- 3) . 等待6 秒钟或更长时间。
- 4) . 使用汽车故障诊断仪检查DTC。  
DTC B1000 和B1011 是否和DTC B1900 一起显示？  
是 - 转至DTC B1000 故障排除。  
否 - 间歇性故障，此时系统正常。