

U0300: 00 配置未完成故障解析

故障码说明:

DTC	说明
U0300: 00	配置未完成

故障码分析:

检测条件:

警告: 进行检查前检测状况用于理解DTC 概述。仅根据检测状况进行检查可能会因操作错误导致受伤或使系统受损。进行检查时, 务必遵循检查程序。

- 完成配置后, BCM 检测到受损配置数据。

可能的原因:

- BCM 配置故障
- BCM 故障

故障码诊断流程:

- 1). 确认BCM DTC
 - A). 使用汽车故障诊断仪清除DTC。
 - B). 使用汽车故障诊断仪进行BCM DTC 检查。
 - C). 是否出现相同的DTC?
 - 是:执行下一步。
 - 否:执行第4 步。
- 2). 进行BCM 配置
 - A). 用汽车故障诊断仪 进行BCM 配置。
 - B). 使用汽车故障诊断仪 清除DTC。
 - C). 使用汽车故障诊断仪 进行BCM DTC 检查。
 - D). 是否出现相同的DTC?
 - 是:再次进行BCM 配置, 然后执行下一步。
 - 否:执行第4 步。

3). 确认故障检修完成

- A). 使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- B). 使用汽车故障诊断仪进行BCM DTC 检查。
- C). 是否出现相同的DTC?
 - 是:更换BCM, 然后执行下一步。
 - 否:执行下一步。

4). 确认是否出现DTC?

- 是:执行适用的DTC 检查。
- 否:DTC 故障检修完。

LAUNCH