

54-03 失效保护继电器1卡在ON位置故障解析

故障码说明：

DTC	说明
54-03	失效保护继电器1卡在ON位置

故障码诊断流程：

- 1) . 将点火开关转至ON (II) 位置。
- 2) . 使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- 3) . 将点火开关转至LOCK (0)位置，然后再将其转至ON (II)位置。
- 4) . 使用汽车故障诊断仪检查DTC。
是否显示DTC 54-03？
是 - 更换ABS 调节器- 控制器单元。
否 - 间歇性故障，此时系统正常。