

P2004、P2005 进气歧管叶片控制塞子卡死在开启位置(第 1、2 排)故障解析

故障码说明:

DTC	说明
P2004	进气歧管叶片控制塞子卡死在开启位置(第 1 排)
P2005	进气歧管叶片控制塞子卡死在开启位置(第 2 排)

故障码分析:

检测到诊断故障码的条件：故障实时识别。

故障码诊断流程:

- 1). 检查代码选项。
 - A). 选择码为 EC, EK, EH, ER, KA 或 K4?
是：转至步骤 2.
- 2). 检查换向阀(右侧)。
 - A). 拆下换向阀总成。
 - B). 检查发换向阀体。
 - C). 换向阀运行是否顺利?(无异物或异物阻塞)
是：更换换向阀总成。
否：清洗换向阀。