

中国通用别克 GL8ES 陆尊后鼓风机设置操作方法

功能说明： 当空调已出现异味需改善，目的是车辆熄火后吹干空调蒸发箱上的冷凝水时，需要执行该功能。

支持设备： 元征全系列综合诊断设备

实测车型： 2021 别克 GL8ES 陆尊。VIN 码为：LSGUL83L2MA*****

操作指引：

1. 使用 PAD 5 选择【智能诊断】(如下图)；



图 1



图 2

2. 选择【诊断】(如下图):



图 3

3. 点击【HVACCM(空调系统控制模块)】进入系统（如下图）；



图 4



图 5

4. 点击【特殊功能】菜单（如下图）；



图 6

5. 点击【后鼓风机设置】功能（如下图）；



图 7

6. 提示信息“执行该功能可能会改变车辆状态，是否确定执行此功能？”，点击“确定”进入下一步（如下图）；




图 8

7. 提示信息“警告：此程序非模块刷新/配置必要程序，会更改车辆模块出厂设置的推荐值，不推荐执行。在执行之前，请认真阅读维修手册中关于后鼓风机功能的描述。是否开始执行？”，点击“是”进入下一步（如下图）；



图 9

8. 点击“启用”按钮（如下图）；



图 10

9. 指令状况变“已启用”，表示功能启用成功（如下图）；



图 11

声明：

该文档内容归深圳市元征公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。