

2003 年宝马 E63 信息显示 CID

摘要：

该文档主要描述 2003 年宝马 E63 信息显示 CID 的组合仪表、中央信息显示系统、系统一览、车况保养 CBS 的操作原理和部件组成。

关键字：

显示和操作元件 组合仪表 中央信息显示系统 前视投影显示 HUD 的部件组成 前视投影显示操作元件 像源 中央信息显示系统 CID 中的显示 “远程保养服务 1” 服务项目的初始化

LAUNCH

目录

1. 显示和操作元件.....	1
1. 1 概述	1
1. 2 组合仪表	1
1. 3 中央信息显示系统	1
1. 4 前视投影显示	2
1. 5 联网服务	2
1. 6 组合仪表	2
1. 6. 1 显示区.....	3
1. 7 车况保养 CBS	6
1. 8 美规组合仪表	7
2. 中央信息显示系统 CID.....	8
2. 1 概述:	8
2. 2 组成	8
2. 3 液晶显示器	8
2. 4 中央信息显示系统中的显示	9
2. 5 状态栏	10
2. 6 COMMUNICATION (通信) 菜单	11
2. 7 NAVIGATION (导航) 菜单	12
2. 8 ENTERTAINMENT (娱乐) 菜单	13
2. 9 音色设置	14
2. 10 TV 设置	15
2. 11 CLIMATE (空调) 菜单	16
2. 12 SETTINGS (设置) 菜单	17
2. 13 服务模式	18
2. 14 打开服务模式	19
2. 15 前视投影显示	20
3. 系统一览.....	21
4. 部件.....	25
4. 1 HUD 的部件组成:	25
4. 2 操作元件	25
4. 3 像源	25
4. 4 前视投影显示	27
4. 4. 1 分解图.....	27
4. 4. 2 反射镜.....	28
4. 4. 3 眼界框.....	29
4. 5 挡风玻璃	30
4. 6 前视投影显示的显示范围	32
4. 7 颜色选择	32
4. 8 操作元件	32
4. 9 调节 HUD 亮度	33
5. 保养提示.....	34
6. 车况保养 CBS.....	37
6. 1 中央信息显示系统 CID 中的显示	37

6.2 保养项目复位	39
6.3 输入到期时间	40
6.4 远程保养服务 1.....	40
6.5 “远程保养服务 1”服务项目的初始化.....	42

LAUNCH