

2010 思铂睿 R20A3 型发动机润滑

摘要：

本文档主要讲述 2010 东风本田思铂睿 R20A3 型发动机润滑系统及其零部件的拆装、检查、更换、维修。

关键字：

2010 思铂睿 低油压指示灯 油压开关 机油 机油滤清器 油泵 油封

LAUNCH

目录

1. 专用工具.....	1
2. 组件位置图.....	2
3. 故障症状处理.....	4
4. 低油压指示灯电路图.....	5
5. 低油压指示灯电路故障处理(断路).....	6
6. 低油压指示灯电路故障处理(短路).....	7
7. 油压开关的测试.....	9
8. 油压开关的更换.....	10
9. 油压的测试.....	11
10. 发动机油位的检查.....	12
11. 发动机油的更换.....	13
12. 发动机油滤清器的更换.....	15
13. 机油滤清器供油管的更换.....	18
14. 喷油嘴的更换.....	19
15. 喷油嘴的检查.....	20
16. 油泵大修.....	21
16.1 组件分解图.....	21
16.2 拆卸.....	22
16.3 检查.....	24
16.4 安装.....	25
17. 油封的安装.....	29
18. 油/气分离器的安装.....	30