

# U0423 仪表组接收到无效日期故障解析

## 故障码说明:

| DTC   | 说明         |
|-------|------------|
| U0423 | 仪表组接收到无效日期 |

## 故障码分析:

检测条件:

- 当点火开关置于ON 位置的同时, 综合信息显示屏接收到来自仪表组的车速数据的无效信号持续5s 或更久。

可能的原因:

- 储存PCM DTC
- 储存仪表组DTC
- 综合信息显示屏故障

## 故障码诊断流程:

1). 确认PCM DTC

- A). 执行DTC 读取程序以确认PCM DTC。
- B). 是否出现DTC?
  - 是:执行适用的DTC 检查。
  - 否:执行下一步。

2). 确认仪表板DTC

- A). 进行“DTC 检查”以确认仪表组DTC。
- B). 是否出现DTC?
  - 是:执行适用的DTC 检查。
  - 否:执行下一步。

3). 确认故障检修完成

- A). 使用汽车故障诊断仪 清除综合信息显示屏中的DTC。
- B). 将点火开关切换至ON。
- C). 执行“DTC 检查”以确认综合信息显示屏DTC。
- D). 是否出现相同的DTC?
  - 是:更换综合信息显示屏, 然后执行下一步。
  - 否:执行下一步。

4). 确认没有其它DTC 存在

A). 是否出现DTC?

- 是:执行适用的DTC 检查。
- 否:DTC 故障检修完。

LAUNCH