






2.14 电动车窗系统





电动车窗主开关

(SECTION K-0912-2a)

点火开关(IG1)
(SECTION 0912-2a)

电动车窗开关 RF

电动车窗电机 RF

电动车窗开关 LR

电动车窗电机 LR

电动车窗开关 RR

电动车窗电机 RR

0912-201
电动车窗主开关(SH3)

电动车窗主开关 (1)

电动车窗主开关 (2)

0912-203
电动车窗开关 RF(DR2)

0912-204
电动车窗电机 RF(DR2)

0912-205
电动车窗开关 LR(DR3)

0912-206
电动车窗电机 LR(DR3)

0912-207
电动车窗开关 RR(DR4)

0912-208
电动车窗电机 RR(DR4)

