

中国通用别克 GL8ES 陆尊仪表盘配置和里程表学习操作方法

功能说明： 当更换全新或非原车仪表盘后或者仪表盘出现功能显示错乱时，需要执行该功能

支持设备： 元征全系列综合诊断设备

实测车型： 2021 别克 GL8ES 陆尊。VIN 码为：LSGUL83L2MA*****

操作指引：

1. 使用 PAD 5 选择【智能诊断】(如下图)；




图 1



图 2

2. 选择【诊断】(如下图):



图 3

3. 点击【IPC(组合仪表控制模块)】进入系统（如下图）；



图 4



图 5

4. 点击【特殊功能】菜单（如下图）；



图 6

5. 点击【仪表盘配置和里程表学习】功能（如下图）；



图 7

6. 提示信息“执行该功能可能会改变车辆状态，是否确定执行此功能？”，点击“确定”进入下一步（如下图）；




图 8

7. 提示信息“打开点火开关，并保持发动机关闭”，点击“确定”进入下一步（如下图）；




图 9




图 10



图 11

声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。