

## 中国通用雪佛兰科鲁泽 RS 离合器踏板位置学习操作方法

**功能说明：** 当更换离合器踏板相关核心部件后或者出现踏板相关工作异常症状时，需要执行该功能。

**支持设备：** 元征全系列综合诊断设备

**实测车型：** 2021 雪佛兰科鲁泽 RS。VIN 码为：LSGKB5414MV\*\*\*\*\*

### 操作指引：

1. 使用 PAD 5 选择【智能诊断】(如下图)；




图 1



图 2

2. 选择【诊断】(如下图):



图 3

3. 点击【ECM(发动机控制模块)】进入系统（如下图）；




图 4



图 5

4. 点击【特殊功能】菜单（如下图）；



图 6

5. 点击【离合器踏板位置学习】功能（如下图）；



图 7

6. 提示信息“执行该功能可能会改变车辆状态，是否确定执行此功能？”，点击“确定”进入下一步（如下图）；




图 8

7. 提示信息“关闭发动机，钥匙处于 ON 档上电状态，档位处于空挡，拉手刹，无操作刹车、离合器等部件”，点击“确定”进入下一步（如下图）；



图 9

8. 点击“运行”进入下一步（如下图）；



数据流名称	值	单位
步骤1	无	



图 10




图 11

9. 点击“运行”进入下一步（如下图）；



数据流名称	值	单位
步骤2	无	



图 12

10. 提示信息“离合器踩到底，然后完全松开”，点击“确定”进入下一步（如下图）；



图 13




图 14

11. 提示信息“再次将离合器踩到底，然后完全松开”，点击“确定”进入下一步（如下图）；




图 15




图 16

12. 提示信息“最后一次将离合器踩到底，然后完全松开”，点击“确定”进入下一步（如下图）；




图 17




图 18

13. 点击“运行”进入下一步（如下图）；




图 19

14. 提示信息“拔下点火钥匙，开关车门”，点击“确定”进入下一步（如下图）；



图 20



图 21

## 声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。