

中国通用雪佛兰科鲁泽 RS 空挡位置传感器学习开启操作方法

功能说明： 当更换空挡位置传感器后或者出现挡位识别相关异常症状时，需要执行该功能。

支持设备： 元征全系列综合诊断设备

实测车型： 2021 雪佛兰科鲁泽 RS。VIN 码为：LSGKB5414MV*****

操作指引：

1. 使用 PAD 5 选择【智能诊断】（如下图）；




图 1



图 2

2. 选择【诊断】(如下图):



图 3

3. 点击【ECM(发动机控制模块)】进入系统（如下图）；



图 4



图 5

4. 点击【特殊功能】菜单（如下图）；



图 6

5. 点击【空挡位置传感器学习开启】功能（如下图）；



图 7

6. 提示信息“执行该功能可能会改变车辆状态，是否确定执行此功能？”，点击“确定”进入下一步（如下图）；




图 8

7. 提示信息“关闭发动机，钥匙处于 ON 档上电状态，无操作刹车、离合器等部件”，点击“确定”进入下一步（如下图）；



图 9

8. 点击“运行”进入下一步（如下图）；



图 10




图 11

9. 点击“运行”进入下一步（如下图）；



图 12



图 13

声明：

该文档内容归深圳市元征公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。