

P0335 曲轴位置传感器A电路故障

故障码说明：

DTC	说明
P0335	曲轴位置传感器A电路故障

一般说明

曲轴位置传感器(CKPS)是磁感应式传感器,由传感器和装配在曲轴上的信号轮产生电压;信号轮上有58个槽,其中一个比其它长。当信号轮上的槽对准传感器时,传感器输出电压低。当信号轮上的金属(轮齿)对准传感器时,传感器输出电压高。曲轴旋转一周,有58个矩形波信号和一个较长信号。ECM使用传感器信号计算发动机转速,控制喷射持续时间和点火时期。ECM利用较长槽导致的信号差异识别哪个气缸处于上止点。

DTC 说明

检测条件下,检查来自CKPS的参考信号,如果检测到信号0.15秒以上, ECM记录P0335。当故障连续发生两个驱动周期时MIL(故障指示灯)亮。

故障码分析：

DTC 检测条件

项目	检测条件	可能原因
DTC对策	•DTC指示不记忆曲轴齿轮故障。	
诊断条件	<ul style="list-style-type: none"> •10%≤发动机负荷<90% •2000 rpm≤发动机转速≤4000rpm •TEC(轮齿错误修正)RPM稳定记时器 > 10秒 •0° C(32° F)<冷却水温度<110° C(230° F) •没有现行停用故障 	<ul style="list-style-type: none"> •松动 CKPS •车轮标准 •ECM
界限	<ul style="list-style-type: none"> •未记忆轮齿故障期间,(燃油切断期间)从动距离≥4000km •实际值大于或小于校准值 	
诊断时间	•-	
MIL On条件	•没有 MIL ON(仅 DTC)	

故障码诊断流程:

监测诊断仪数据

- 1). 连接诊断仪和诊断连接器(DLC)。
- 2). 点火开关"ON"。
- 3). 选择"DTC"按钮,然后按下"DTC状态",检查DTC菜单中的DTC信息。
- 4). 读"DTC状态"参数。
- 5). 参数显示"现行故障"吗?
是: 转至"部件检查"程序。
否: 故障是由维修后没有清除ECM的故障记录导致的间歇故障。清除DTC并驱动车辆到满足诊断条件,转至"检验车辆维修"程序。

部件检查

视觉检查CKPS和信号轮

- 1). 点火开关"OFF"
- 2). 直观检查CKPS是否松动或目标轮是否变形或损坏。
- 3). 以上项目是否正常?
是: 用良好的ECM替代并检查工作是否正常。如果不再出现故障,更换ECM,转至"检验车辆维修"程序。
否: 需要维修或更换并转至"检验车辆维修"程序。

检验车辆维修

维修后,有必要确认故障是否排除。

- 1). 连接诊断仪,选择"DTC"按钮。
- 2). 按下"诊断故障代码状态"按钮,确认"诊断故障代码就绪标记"表明"完成"。否则,在固定数据里表明的条件或允许条件下驾驶车辆。
- 3). 读"DTC状态"参数。
- 4). 参数显示"历史(非当前)故障"吗?
是: 此时,系统按规定执行。清除DTC。
否: 转至适当的故障检修程序。